

夏普 351 打印机安装指南-WINDOWS 7 系统

简要：下面以 WINDOWS 7 系统和夏普 351 数码复印机为例，详细介绍添加网络 IP 打印机的步骤；夏普 351 打印机驱动 FOR WIN7 下载


地址：http://www.leyinoa.com/download/Sharp_M351N.rar

第一步，在控制面板里找到“设备和打印机”，选择“添加打印机”。




添加打印机

第二步，局域网内的已经设置后固定 IP 的打印机，应该是属于本地打印机。




关键的一步

第三步，选择端口类型——Standard TCP/IP Port。



选择端口类型——Standard TCP/IP Port

第四步，输入分配到打印机的 IP 地址。




输入打印机的 IP

第五步，设备类型选择“标准”，点击下一步。




第六步，安装打印机驱动。



点击“从磁盘安装”，浏览，选择本地存放驱动的路径

第七步，选择打印机型号。




打印机型号不能安装错误

第八步，选择是否共享这台打印机。



一般不需共享

第九步，Win7 打印机安装完成。



安装打印机完成